

Installations Manual for Altech Iron Pipe Clamps

1. Skud røret ind i pipe clamp muffen



2. Brug en M8 hexagon bit for at spænde skruen fast



3. Gentag ovenstående montage i hele systemet (Kontrol)

